# Konica 現場監督 28WB 現場監督 WB


工事専用カメラ



使用説明書 で使用前に、必

ご使用前に、必ずお読みください。

## 各部の名称





同封のネームシートにお名前を記入し、カメラ上面のネームプレート取付け部に置いて、裏紙をはがしたネームプレートを上から貼り付けてください。





# 撮影準備1まず電池を 入れてくだ さい

カメラに水滴や砂などが 付いていたら、乾いた布 で拭い落としてから、電 池室カバーをはずしてく ださい。内部に水滴や砂 が入ると故障の原因にな ります。



電池室カバー開閉ノブを指でつまみ、OPENの矢印方向に回して、開閉ノブとOPEN側の●印を合わせると、電池室カバーがはずせます。




せて正しく入れます。 \*電池の接点側を奥にして入れてください。


\*使用電池はリチウム電池2CR5:6V、1コです。

▲警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。

⚠注 意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しないでください。



電池室カバーをはめ、カバーを押さえながら、CLOSEの矢印方向に開閉ノブを回して開閉ノブとCLOSE側の●印を合わせるとロックされます。




パワースイッチを押すと、撮影表示パネルに

電池マーク)

**★**AUTO (フラッシュAUTO)

【 (フィルムカウンター) が現われ電源ONになります。

\*パワースイッチをもう一度押すと電源 OFFになります。電源OFFのときには電池 マークだけ点灯し、他のマークは消灯し ます。



### 電池交換の時期


電池が消耗して、電池マークが2/3 白くなったら新しい電池と交換し てください。

- \*撮影途中で電池マークが 2/3 白くなった ら、最後まで撮影したあと電池を交換し てください。
- \* 万一撮影中に電池マークが点滅したあと 白くなると、シャッターがロックされま す。このときは途中巻き戻しをしてくだ さい。
- \*使用済みの電池は、カメラ店または電気店にお持ちください。

# <sup>撮影準備</sup> 2 フィルムを 入れてくだ さい

カメラに水滴や砂などが付いていたら、乾いた布で拭い落としてから裏ぶたを開けてください。内部に水滴 か砂が入ると故障の原因になります。

コニカカラーフィルムの ご使用をおすすめします。



### 裏ぶた開放ノブを矢印方向に回転 し裏ぶたを開けます。

\* リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度(ISO)と同一感度のフィルムをご使用ください。




## フィルムを入れます。

\*DXコード付きの35mmフィルムを使用します。フィルム装でんと同時に使用フィルムの感度が自動セットされます。DXコードのないフィルムはすべてISO25に設定されます。


#### 使用フィルム感度のDX導入感度

DX導入感度(ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度 (ISO)						800		
						1000		
(100)	40	80	160	320	640	1250	2500	_




パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押して入れ、フィルムが平らに出るようにします。






フィルムを少し引き出し、先端を カメラ内部の先端マーク (▲ ■)に合わせて、裏ぶたを閉 じます。



\*フィルムのパーフォレーション(送り穴) とスプロケット(送り歯車)のかみ合わせ を確認してください。




パワースイッチを押すと、フィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。

\* ISO 25のフィルム使用の場合は、シャッ ターボタンを押してください。

#### フィルムが送られていないときは



フィルムカウンターが**こ**のまま点滅しま す。入れ直してください。 <sub>撮影準備</sub> 3 カメラは 正しく構え ましょう



両手でしっかり持ってカメラぶれを防ぎましょう。カメラ背部を頬に当て、両ヒジを軽く 締めると安定します。ヒジを開くとカメラぶ れをしやすくなります。


\* 指の腹でシャッターボタンを静かに押して ください。






タテ位置のフラッシュ撮影では、フラッシュが上になるように構えてください。フラッシュを下にして発光すると、写真が不自然になります。

\*指や毛髪、ストラップなどが、レンズや オートフォーカス窓、測光窓、フラッシュをじゃましないように気をつけましょう。 <sub>撮影準備</sub>
4
ファインダー と表示ランプ



# 基本撮影 5 いよいよ 撮影です \$ AUTO

すべての撮影に共通する 基本的な撮影の手順です。




パワースイッチを押してください。電源ONとなり、★ AUTO、 (フィルムカウンター)が点灯します。

- \*電源OFF時には電池マークだけが点灯しています。
- \*防塵ガラスおよびオートフォーカス窓の 汚れにご注意ください。 もし汚したらきれいに拭きとってください。




ピントを合わせたい被写体にオ ートフォーカスフレームを合わ せます。



シャッターボタンを半押しすると 緑ランプが点灯し、自動的にピントが合います。


- \*緑ランプが点滅したときは、被写体が近 すぎてピントが合わない警告で、シャッ ターがロックされます。
- \*緑ランプと同時にセルフタイマーランプ が点灯するので、写される人にも撮影の タイミングがわかります。



シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、シャッターをきってください。

日中撮影 の距離

- \* 撮影が終わるとフィルムが 1 コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字が1 つ進みます。
- \*続けて撮影しないときは、パワースイッチを押して電源OFFにしてください。
- \*電源ONのまま放置しても、約30分後には 自動的に電源OFFとなります。




#### 基本撮影

## 6


# 自動フラッシュ撮影

暗いときフラッシュが自動 的に発光します。

\* フラッシュは発光すると高温になります。このため汚れていたり、 手袋などが触れたままフラッシュ 撮影をすると、フラッシュが変質 や変色をします。撮影の際にはフラッシュの汚れを清掃し、手袋などが触れないようにしてください。



シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯 したら、フラッシュが自動発光し ます。



シャッターボタンをいっぱいに 押してフラッシュ撮影してくだ さい。

\*フラッシュ撮影後、赤ランプが数秒間点 灯した後消えますが、この間は充電中で すから、シャッターはきれません。

フラッシュ撮影 の距離


現場監督28WB	ISO 100	0.5m~5.0m
	ISO 400	0.5m~10.0m
現場監督WB	ISO 100	0.8m~5.0m
	ISO 400	0.8m~10.0m

# <sup>基本撮影</sup> 7 フォーカス ロック撮影

ピントを合わせたい被写体が画面中央にないとき、フォーカスロック撮影をしてください。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。



シャッターボタンを半押しする と、緑ランプが点灯してピント 位置が固定されます。

- \* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプが点灯します。
- \* 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、やり直しができます。
- \*フォーカスロックと同時に自動露出 も固定されます。




半押しのまま希望の構図に決め直 し、シャッターボタンをいっぱい に押して撮影します。



オートフォーカスが正しく働きに くい被写体

- ①光沢のあるもの
- ②反射しにくい黒いもの
- ③小さいもの細いもの
- 4)発光体
- は測距しにくいので、同じ明るさで等距離 の測距しやすいものに向けてフォーカスロ ックをしてください。



\* ガラス越しの撮影は、オートフォーカス が働かない場合がありますから、同じ距 離のものに向けてフォーカスロックして ください。

また、ガラスに密着させても正しい測距 ができます。

基本撮影

8


# 近距離撮影


近接した被写体が画面中央 からはずれるときは、フォ ーカスロック撮影をしてく ださい。



被写体に近づいてオートフォーカ スフレームに入れてください。

### 近距離撮影の至近距離





ファインダーの近距離補正マー ク内で構図を決め、シャッターを きります。

\* 近距離補正マークは、1m以内の撮影時に お使いください。

#### シャッターボタン半押しで録ランプが点 滅したときは…


至近距離より被写体に近すぎてピントが 合わない警告で、シャッターがロックされ ます。半押しした指をいったん離し、少し 離れて押し直してください。

#### 基本撮影

## 9


# フィルムの 取り出し方

フィルムの規定枚数より多 く撮影した場合、最終画面 が重なることがあります。 写し終わったフィルムは、 お早目にカメラ店に持参し 「コニカカラー百年プリント」とご指定ください。



フィルムが最後になると自動的に 巻き戻され、巻き戻し完了で停止し ます。フィルムカウンターのこの点 滅を確認した上でフィルムを取り 出してください。

- \*フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して逆箟します。
- \* 裏ぶたを開けるとフィルム枚数計の間が一瞬点灯し、電源OFFになります。




途中巻き戻しの方法 途中巻き戻し(R)スイッチをスト ラップ調整具の突起部で押すと、 撮影途中のフィルム巻き戻しが できます。

\*巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。

# <sup>応用撮影</sup> 10 モードスイッチ の切替え

被写体に応じて最適な撮影方法を選択できます。



モードスイッチを押すと、撮影表示 パネル上に5つのモードが、順次表 示され循環します。


- \* 通常は **\$ AUTO** になっています。
- \* **\$** ON、**\$** OFF、**▲**の各モードは固定され、一 度設定したモードで撮影を続けられます。 撮影が終わったら一般撮影モードに戻して おきましょう。



\*セルフタイマー撮影 **心**では、1コマ撮影 後、一般撮影モードに自動復帰します。

# <sup>応用撮影</sup> 11 日中フラッ シュ撮影 **\$** 0N

(フラッシュONモード) フラッシュが常時発光する モードです。逆光や室内窓際の被写体を明るくきれい に写します。



モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに**\$**ONを出します。



フラッシュ撮影

被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。

\* シャッターボタン半押しで、緑ランプと同時に赤ランプが点灯します。




フラッシュなし

応用撮影

12

# スローシャッ ターシンクロ 4 ON

(フラッシュONモード) タ方や夜間の撮影で、スローシャッターによるフラッシュ撮影が行われ、バック ます。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**な**ONを出します。

\*カメラぶれをしやすいので、三脚をご使用 ください。



スローシャッターシンクロ


暗い場所で被写体に向けてシャッターをきれば、1/15秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。



**≰ AUT**0のフラッシュ撮影

# <sup>応用撮影</sup> 13 フラッシュ なしの撮影 **♪** 0FF

フラッシュが発光しないモードです。フラッシュ撮影が禁止されている美術館や都会の夜景撮影などにご利用ください。



モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに**な**OFFを出します。

被写体に向けてシャッターをきれば、1/4秒までフラッシュなしの自動露出撮影ができます。

\* シャッターボタン半押しで赤ランプが点滅 したときは、カメラぶれの警告です。 三脚をご使用ください。



暗くて自動露出が働かないときは、最長2秒の超スローシャッターに切替わります。(2秒バルブ)


- \* このときはシャッターボタン半押しで、 赤ランプがゆっくり点滅します。
- \*2秒バルブは、2秒以内であれば、シャッ ターボタンを押している間、シャッター が開いたままになります。カメラぶれ防 止のため三脚をご使用ください。

応用撮影 **14** 

セルフタイ マー撮影

3

人手を借りずに、撮影者自 身が作業をしている状況を 撮影できます。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**必**を出します。

- \* セルフタイマーモードにセットすると、 **4 AUTO** (フラッシュ自動発光)になります。
- \*三脚をご使用ください。
- \*フォーカスロックもできます。



被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれます。

- \*7秒点灯後、3秒点減します。
- \*カメラの前から操作すると正しいピントが得られません。
- \*撮影終了で一般撮影モードに戻ります。 続けてセルフ撮影する場合はセットし 直してください。
- \*パワースイッチを押すと作動中のキャンセルができます。


#### 応用撮影

15

# 遠景撮影



ピントが遠景に固定される モードです。日中の遠景撮 影、特に窓ガラス越しの遠 景撮影に有効です。



モードスイッチを押して、撮影表示 パネルに▲を出し撮影します。

- \*遠景モードにセットすると.**☆ AUTO**(フラッシュ自動発光)になります。
- \* 夜景や日没前後の夕景など、暗いときの遠 景撮影では、フラッシュなしの撮影をして ください。



ガラス越しの風景を遠景撮影



一般撮影

# オートデート

(オートデート付のみ)

2019年12月31日までの日付 ・時刻を記憶し、画面に写 し込むことができます。





#### 表示モードの切替え

表示切替えスイッチを押し年月日、日時分、写し込みなしを選びます。



写し込みの位置が明るい場合、白い場合 は、デート文字がはっきり出ないことが ありますからご注意ください。

#### 日付・時刻の修正









- 1)表示切替えスイッチで日付(時分)を表示します。
- 2)選択スイッチを押して、修正する日付(時分)を点滅させます。
- 3) セットスイッチを押して、日付(時分) を点滅のまま修正します。
- 4)選択スイッチを押すと点滅が点灯となり、一のマークが現われて写し込みの状態になります。


#### オートデート用電池の交換

オートデート用電池として、リチウム電池(GR2025:3V)を使用しています。およその交換時期は約4年です。ブリント時の写し込み文字が見えにくくなったら新しい電池と交換してください。

## 24 K: 15

- \*分を修正した後選択スイッチを押すと、: が点滅します。もう一度選択スイッチを押して写し込みの状態にしてください。
- \* 秒まで合わせるには、: の点滅時に時報に合わせてセットスイッチを押し、さらに選択スイッチを押して写し込みの状態にしてください。
- \*電池交換後は、日付・時刻を修正してください。

### 電池交換の方法



- ♪ **警告** ・爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。
  - ・誤って飲み込むと死亡の危険があります。電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

## 現場監督28WBのおもな仕様

警告時点滅)

フラッシュ

形 式	:レンズシャッター式AF全自動35mmカメラ		
画面サイズ	: 24×36mm		
レンズ	: コニカレンズ、28mm F3.5(5群 5枚構成)	ŧ-	ド切替え
	レンズ前面に防塵ガラス		
パワースイッ	ノチ:電源ONでオートローディング・シャッター		
	ロック解除・液晶点灯・約30分後自動的に電	セル	フタイマ
	源OFF、電源残量マーク表示、電源OFFでシ		
	ャッターロック・電池マーク以外の液晶消灯		
	・セルフタイマーキャンセル	フィ	ルム給送
シャッター	: プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、		
	1/4秒~1/280秒 2 秒バルブ付		
焦点調節	: 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、		
	撮影範囲・0.5m~∞、0.5m以内の近距離ロ	フィ	ルムカウ
	ック、フォーカスロック、遠景撮影可能	オー	トデート
露出調節	: CdS 受光素子使用のプログラム自動露出調節	(デー	ト付のみ)
	中央重点測光		
露出連動範囲	緊出連動範囲: ISO 100・EV5, 5∼EV16, 5		寿命
	E:自動設定(ISO 25~ISO 3200)	電	源
	-:アルバダ式ブライトフレームファインダー、	_	
	オートフォーカスフレーム、近距離補正マー	防	水
	ク、ファインダー脇に緑ランプ(AE・AF ロッ	,,,	

(フラッシュ発光時・未充電時点灯、低輝度

: 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッ

- \* 下記性能については当社試験条件によります。
- \*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

シュマチック機構、連動範囲・ISO 100・0.5 m~5.0m、発光間隔・約3秒

- モード切替え:フラッシュ自動発光、フラッシュON、フラッ シュOFF、セルフタイマー撮影、速景撮影の 5 モードを循環、液晶パネルに表示
- セルフタイマー:電子式、作動時間約10秒、セルフタイマー ランプが約7秒間点灯した後約3秒間点滅、 途中解除可能
- フィルム給送:電動式、パワースイッチでスタートするオー トローディング、自動巻き上げ、フィルム終 了でオートリターン、巻き戻し後自動停止、 涂中巻き戻し可能
- フィルムカウンター:順算式、液晶パネルに表示 オートデート:液晶表示式デジタルウオッチ内蔵、2019年ま
- (デート付のみ) での年月日、日時分、写し込みなし、月日年、 日月年を表示、秒単位まで修正可能
- 電池寿命 :50%フラッシュ発光のとき約40本 (24EX) 電 源 :リチウム電池(2CR5:6V) | コ、オートデート 用としてリチウム電池(CR2025:3V) | コ
- オートフォーカスフレーム、近距離補正マー 防 水 :種類・JIS保護等級 7 (影浸形)、意味・定めら ク、ファインダー脇に繰うンプ (AE-AF ロッ ク時点灯、近距離ロック時点滅)、赤ランプ いもの、試験・水面下 Imで30分間水中に放置
  - 大きさ:デーね145×80.5×56mmデー付145×80.5×59mm

質量(重さ): テートない350g、 - デート付355g (電池別)

## 現場監督WBのおもな仕様

警告時点滅)

フラッシュ

形 式 :レンズシャッター式 A F 全自動35mmカメラ			
画面サイズ : 24×36mm			
レ ン ズ :コニカレンズ、35mm F3.5 (3群 3枚構成)	モード	切替.	え:
レンズ前面に防塵ガラス			
パワースイッチ:電源ONでオートローディング・シャッター			
ロック解除・液晶点灯・約30分後自動的に電	セルフ	タイ	マ-
源OFF、電源残量マーク表示、電源OFFでシ			
ャッターロック・電池マーク以外の液晶消灯			
・セルフタイマーキャンセル	フィル	ム給	关:
シャッター :プログラム電子シャッター、電磁レリーズ、			_
1/4秒~1/280秒 2 秒バルブ付			
焦点調節 :赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、			
撮影範囲・0.8m~∞、0.8m以内の近距離ロ	フィル	, l, h	<del>ф</del> `
ック、フォーカスロック、 遠景撮影可能	オート		
露出調節 : CdS 受光素子使用のプログラム自動露出調節	(デート:		١.
中央重点測光	() 11	10/0//	
露出連動範囲:ISO 100 · EV5, 5~EV16, 5	電池表	-	
フィルム感度:自動設定(ISO 25~ISO 3200)	電池大		-
	THE.	源	
ファインダー:アルバダ式ブライトフレームファインダー、	p+-	-1.	_
オートフォーカスフレーム、近距離補正マー	防	水	:
ク、ファインダー脇に緑ランプ(AE・AF ロッ			
ク時点灯、近距離ロック時点滅)、赤ランプ			
(フラッシュ発光時・未充電時点灯、低輝度	大き	さ	:

: 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッ

- \* 下記性能については当社試験条件によります。
- \*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

シュマチック機構、連動範囲・ISO 100・0.8 m~5.0m、発光間隔・約3秒

Eード切替え:フラッシュ自動発光、フラッシュON.、フラッシュOFF、セルフタイマー撮影、遠景撮影の5 モードを循環、液晶パネルに表示

zルフタイマー:電子式、作動時間約10秒、セルフタイマー ランプが約7秒間点灯した後約3秒間点滅、 途中解除可能

フィルム給送:電動式、パワースイッチでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、フィルム終了でオートリターン、巻き戻し後自動停止、 涂中巻き戻し可能

フィルムカウンター:順算式、液晶パネルに表示 オートデート:液晶表示式デジタルウオッチ内蔵、2019年ま

デート付のみ) での年月日、日時分、写し込みなし、月日年、 日月年を表示、砂単位まで修正可能

電池寿命 :50%フラッシュ発光のとき約40本 (24EX) 電 源 :リチウム電池(2CR5:6V) | コ、オートデート 用としてリチウム電池(CR2025:3V) | コ

防水:種類・JIS保護等級 7 (防浸形)、意味・定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの、試験・水面下Imで30分間水中に放置

大きさ : デー校に145×80.5×56mmデー村145×80.5×59mm 質量(重さ): デー校に345g、デー村350g(電池別)